



立即定位

4G行车记录仪

型号：V7



使用说明书

一. 产品功能



定位跟踪



4G网络通讯



BDS+GPS
双星定位



OTA
远程升级



ACC
状态检测



实时
视频监控



视频回放



前后双摄



碰撞报警



SOS报警




围栏报警



超速报警

二. 安装说明

2.1 产品外观




2.2 设备上线操作

2.2.1 将SIM卡插入GPS追踪器（SIM卡需要短信、数据服务和电话功能）

（确保设备有电，如果没有，请将其连接到车辆的电池，电池将为其供电）


依次按照设备标识的方向，插入TF卡（TF内存卡等级需要Class10及其以上）



2.2.2 连接GPS信号天线，注意避免与其他信号发射源放在一起；

2.2.3 登录网站www.gpsnow.net或者下载app
[立即定位](#)，即可查看追踪器是否上线

2.3 接线定义



线束定义	颜色	说明
ACC	红色	ACC线
V-	黑色	连接12V/24V 的电源
V+	橙色	

LED类型	LED灯状态	含义
绿色	常亮	设备工作正常
	闪烁	GPS异常/无信号
蓝色	闪烁	网络异常/无网络
红色	闪烁	录像异常/无录像



若出现两个或多个故障情况时，指示灯进行交替循环闪烁。

2.4 安装方法

建议由经销商指定的专业技术人员指导下进行安装，
注意如下事项：

- *为避免窃贼破坏，设备选位应尽量隐蔽；
- *避免与发射源放在一起，如倒车雷达、防盗器及其他车载通讯设备；
- *可使用扎带固定，或用宽海棉强力双面胶粘贴；
- *设备内置GSM天线，外置GPS天线，安装时应确保正面向上（朝天空），且上方无金属物遮挡屏蔽。

三. 安装示意图



四. 规格参数

项目	规格	备注
工作电压	DC 12V-24V	
工作电流	350mA	12V
静止电流	5mA	
定位方式	GPS+BDS	
定位误差	<10 M	
通信网络	3G/4G	
通信频段	拉美 FDD-LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 WCDMA:B2/B4/B5/B8 联通电信（国内） FDD-LTE:B1/B3/B8 WCDMA:B1/B8 全网通（欧亚） FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B4 1WCDMA:B1 B2/B5/B8	
通信方式	TCP	
摄像头分辨率	720p	
存储媒介	Class 10及以上,最大支持8~128G高速TF卡	
工作温度范围	-20℃~ +70℃	
工作湿度	20%RH ~ 90%RH	
规格尺寸	L99mm*W86mm*H52mm	
重量	181g	
保修期	1年	

五. 故障排除

在操作终端时，如果感到设备不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

常见问题	发生原因	解决方法
信号接收不良	在信号接收不良的地区使用终端，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达	位于信号良好的位置使用终端
无法连接网络	SIM卡未装好	检查SIM卡
	SIM卡金属面有污物	用干净的布擦拭
	SIM卡无效	与您的网络服务供应商联系
	超出GSM服务区域	请移到网络服务供应商服务区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
关机	请确认设备是否打开开关	打开设备电池开关
	请检查一下SIM是否装好	请装好SIM卡
	接触不良	检查插头是否连接好

六. 终端售后保修卡

用户资料:

用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品型号		IMEI号	
购买日期		发票号码	
销售单位名称			
销售单位地址			
销售单位电话			

* 此卡为保修的基本凭证，请用户认真填写此卡并妥善保管

保修说明

一、重要提示：请妥善保管此保修卡，凭此卡享受售后一年保修，若本卡丢失，您的终端保修期将依据我司查询终端出厂日期后推三十天为您的购机日期。

二、保修范畴:

1. 在保修期内，如因维修品本身质量出现问题，我们给予免费保修。
2. 在保修期内，如因人为因素、操作不当、电源电压不正确引起故障，因快递过程摔坏、自己拆装损坏或保修条被撕毁的，以及自然灾害的都不属于保修范围内。
3. 本保修不适用于除材料、设计和工艺缺陷以外的其他情况。
4. 根据本保修条款进行的维修或更换，不提供延长或续订保修期的权利。

七. 平台查车

手机下载APP软件

扫下面的二维码直接关注微信公众号“[立即定位](#)”可以在微信公众号里的新手指南中可以下载最新的APP软件，说明书和观看视频教程。或者打开手机应用商场下载)。



平台登录操作

1. 下载APP客户端安装好后，打开APP
(账号为设备IMEI号，密码是后六位)
2. 多台设备管理，需要联系卖方开通管理账号
3. 电脑登录网址: www.gpsnow.net

A screenshot of a mobile app's login screen. At the top, the status bar shows the time 18:03, battery level at 71%, and network status as 4G. The app's header is dark grey with a back arrow on the left and the word '登录' (Login) in the center. Below the header are two input fields: the first for a username (labeled with a person icon) containing the text 'jwd', and the second for a password (labeled with a lock icon) containing masked characters. To the right of the password field is an eye icon to toggle visibility. Below these fields is a large blue button with the text '登录'. At the bottom, there is a link with a question mark icon and the text '忘记密码' (Forgot Password).